

Comando sem fios DualSense® – Rhythm Blue

Detalhes do produto

Nome completo do produto	Comando sem fios DualSense® – Rhythm Blue
Nomes alternativos do produto <i>O nome completo tem de ser utilizado primeiro em qualquer material</i>	comando sem fios comando Comando Rhythm Blue DualSense® Comando DualSense®
Data de lançamento	12/03/2026
Data de reserva	16/01/2026
Preço de venda recomendado	84,99€
Hardware compatível	Consola PlayStation®5 PC/Mac® Dispositivos móveis
Conteúdo da caixa	Comando sem fios DualSense® – Rhythm Blue Manual de instruções
Classificação etária do conteúdo (se aplicável)	n/d
Número de modelo	CFI-ZCT2W
Código [UPC/EAN]	[Adicionar código adequado. Consultar o responsável comercial local para obter mais detalhes.]
Destino em playstation.com	www.playstation.com/accessories/dualsense-wireless-controller/
Peso do produto	Aprox. 280 (g)/9,9 (oz)
Dimensões do produto (l/a/p)	Aprox. 160 x 66 x 106 (mm)/ 6,3 x 2,6 x 4,2 (pol.)
Dimensões da embalagem (l/a/p)	Aprox. 188 x 189 x 69 (mm)/ 7,4 x 7,4 x 2,7 (pol.)

Descrição da coleção

Nome	Comando sem fios DualSense® – HYPERPOP Collection
Mais de 10 palavras	Joga com ritmo. Eleva a batida com os comandos sem fios DualSense® da HYPERPOP Collection.
Mais de 25 palavras	Joga com ritmo. Eleva a batida. Aumenta o ritmo e adiciona Rhythm Blue ao teu espaço de jogo com este impressionante comando sem fios DualSense®.
Mais de 50 palavras	Joga com ritmo. Eleva a batida com os impressionantes comandos sem fios DualSense® em cores vibrantes da HYPERPOP Collection. De pretos brilhantes a tons néon vívidos, cada acabamento vibra com o seu tom – concebidos para igualar uma jogabilidade imparável. Portanto, escolhe a tua faixa: Techno, Remix ou Rhythm. O teu espaço de jogo tem um novo ritmo.

Descrição da cor

Nome	Comando sem fios DualSense® – Rhythm Blue
Mais de 10 palavras	Joga com ritmo. Eleva a batida. Descobre o teu estilo e adiciona Rhythm Blue ao espaço de jogo.
Mais de 25 palavras	Joga com ritmo. Eleva a batida. Descobre o teu estilo e adiciona Rhythm Blue ao espaço de jogo com este elegante comando sem fios DualSense®.

Mais de 50 palavras	Joga com ritmo. Eleva a batida. Descobre o teu estilo e adiciona Rhythm Blue ao espaço de jogo. De brilho profundo a um contorno nítido, este elegante comando sem fios DualSense® traz um tom descontraído com foco. Por isso, move-te com ritmo e mantém a concentração. Liberta o HYPERPOP.
----------------------------	--

Descrição do produto

Linha de vantagens do produto	Heighten Your Senses™
10 palavras	Descobre uma experiência de jogo mais profunda e altamente envolvente ¹ .
25 palavras	Descobre uma experiência de jogo mais profunda e altamente envolvente ¹ que dá vida à ação nas palmas das tuas mãos.
50 palavras	Descobre uma experiência de jogo mais profunda e altamente envolvente ¹ que dá vida à ação nas palmas das tuas mãos. O comando sem fios DualSense® oferece feedback háptico envolvente ² , gatilhos adaptativos dinâmicos ² e um microfone incorporado, tudo integrado num design confortável e icónico.

Mensagens de funcionalidades do produto

Lista curta de funcionalidades	<u>Dá vida aos mundos dos jogos</u> - Sente as tuas ações e o ambiente simulado nos jogos através do feedback háptico². - Experimenta níveis variáveis de força e tensão nas pontas dos teus dedos com os gatilhos adaptativos². <u>Encontra a tua voz, partilha a tua paixão</u> - Conversa online através do microfone incorporado³. - Liga uns auscultadores com microfone diretamente através da entrada de 3,5 mm. - Liga e desliga a captura de voz com o botão de silenciamento dedicado. - Grava e transmite os teus momentos épicos de jogo com o botão de criação³. <u>Conetividade multidispositivos</u> - Estabelece ligação com um cabo USB Type-C® ou com a tecnologia Bluetooth® e joga facilmente em mais dispositivos, incluindo PC com o Windows, computadores Mac® e telemóveis Android e iOS - Eleva os jogos para PC com funcionalidades avançadas, como o feedback háptico e gatilhos adaptativos, numa grande variedade de títulos de sucesso do PC* - Transmite jogos da tua consola PS5® ou PS4® em fluxo para o teu PC e outros dispositivos utilizando a aplicação PS Remote Play** e joga com o comando DualSense® - Descobre mais jogos de PC compatíveis com o comando DualSense publicados pela PlayStation® em https://www.playstation.com/games/pc-games/ <u>Um ícone dos jogos nas tuas mãos</u> - Desfruta de um design confortável e evoluído com uma disposição icónica e manípulos melhorados. - Carrega e joga com uma bateria incorporada e uma porta USB Type-C®⁴. - Interage intuitivamente com determinados jogos através do sensor de movimento integrado. - Ouve efeitos sonoros de fidelidade superior¹ através do altifalante incorporado em jogos compatíveis.
Texto completo sobre as funcionalidades	<u>Dá vida aos mundos dos jogos</u> Feedback háptico² Sente um feedback fisicamente reativo às tuas ações no jogo com atuadores duplos que substituem os motores de vibração convencionais. Nas tuas mãos, estas vibrações dinâmicas podem simular a sensação de tudo, desde ambientes até ao coice de diferentes armas. Gatilhos adaptativos² Experimenta diferentes níveis de força e tensão à medida que interages com o teu equipamento e ambientes no jogo. Desde puxar uma corda cada vez mais tensa até travar um carro a alta velocidade, poderás sentir-te fisicamente ligado às tuas ações no ecrã.

	<u>Encontra a tua voz, partilha a tua paixão</u> Entrada de auscultadores com microfone e de microfone incorporada Conversa com amigos online³ através do microfone incorporado ou ligando uns auscultadores com microfone à entrada de 3,5 mm. Liga e desliga a captura de voz com facilidade através do botão de silenciamento dedicado. Botão de criação Captura e transmite³ os teus momentos épicos de jogo com o botão de criação. Com base no sucesso do botão SHARE pioneiro, o botão de "criação" oferece aos jogadores mais formas de produzir conteúdo de jogo e transmitir as respetivas aventuras ao vivo para o mundo. <u>Conetividade multidispositivos</u> Joga em mais dispositivos Estabelece ligação com um cabo USB Type-C® ou com a tecnologia Bluetooth® sem fios para poderes jogar facilmente em mais dispositivos, incluindo PC com o Windows, computadores Mac® e telemóveis Android e iOS. Eleva os jogos para PC Descobre uma experiência envolvente mais profunda nos teus jogos de PC favoritos. Dá vida aos mundos dos jogos nas palmas das tuas mãos com o feedback háptico e os gatilhos adaptativos dinâmicos, tudo integrado num design confortável e icónico.* Descobre uma vasta gama de títulos para PC publicados pela PlayStation compatíveis com as funcionalidades envolventes do comando DualSense® em https://www.playstation.com/games/pc-games/ Reprodução remota Transmite jogos compatíveis da tua consola PS5® ou PS4® para o PC utilizando a aplicação PS Remote Play** e controla-os com o comando DualSense. A aplicação requer uma ligação à internet e uma conta da PlayStation (disponível gratuitamente em remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/). <u>Um ícone dos jogos nas tuas mãos</u> Conforto inigualável Assume o controlo com um design evoluído de duas tonalidades que combina uma disposição icónica e intuitiva com manípulos melhorados e uma barra de luz reinventada. Funcionalidades familiares O comando sem fios DualSense® mantém muitas funcionalidades do DUALSHOCK®4, regressadas para uma nova geração de jogo. Bateria incorporada Carrega e joga, agora através do cabo USB Type-C®⁴. Altifalante integrado Alguns jogos assumem uma dimensão adicional com efeitos sonoros de mais alta fidelidade¹ produzidos pelo comando. Sensor de movimento Desfruta do controlo de movimentos intuitivo em jogos compatíveis com o acelerómetro e giroscópio incorporados.
--	--

Informações legais

Renúncias de responsabilidade [versão SIEE]

- 1 Em comparação com o comando sem fios DUALSHOCK®4.
 - 2 Disponível quando a funcionalidade é suportada pelo jogo.
 - 3 Requer ligação à internet e uma conta PlayStation®. Os titulares de conta têm de ter 7 ou mais anos de idade; o consentimento parental é obrigatório para quem tiver menos de 18 anos de idade. Aplicam-se os termos completos: [playstation.com/PSNTerms](https://www.playstation.com/PSNTerms).
 4. Cabo não incluído. Para ligar ou carregar o comando, utiliza o cabo USB fornecido com a consola PS5®.
- * O feedback háptico e os gatilhos adaptativos podem exigir uma ligação USB e estão disponíveis quando suportados pelo jogo.
- ** A PS Remote Play requer a aplicação Remote Play, uma consola PS4® ou PS5® ligada a uma rede de banda larga com, pelo menos, 5 Mbps, o software do sistema mais recente e um jogo compatível. Recomenda-se a utilização de uma consola PS4 ou PS5 com uma ligação com fios através de um cabo LAN. Nos jogos para a PS4 transmitidos em fluxo por Reprodução remota, o feedback háptico é substituído por uma vibração básica e os gatilhos adaptativos são incompatíveis.

Avisos gerais

Atualiza sempre o software do sistema da PS5® e o software de dispositivo do comando sem fios para a versão mais recente.

"PlayStation", "PlayStation Family Mark", "PS5 logo", "PS5", "DualSense" e "DUALSHOCK" são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" é uma marca comercial registada da Sony Corporation. "Heighten Your Senses" é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Sony Interactive Entertainment LLC. USB Type-C® é uma marca comercial registada da USB Implementers Forum.